

Base:	E14
Potência Total:	8*40W
Tensão:	BIVOLT
Peso Líquido:	11,5kg
Dimensões:	(D)80cm (A)45cm
Metal / Vidro	

[illegible]

- Vidros devem ser limpos periodicamente com álcool e um pano macio, limpo e seco.
- Plásticos (incluindo acrílicos e policar-

ARMARE

• O marmore, como todo material prove-
niente da natureza, possui veias, marcas
e manchas que não são defeitos e sim
características do material. Cada peça
é única pois o desenho, a mancha e
cor não se repetem em uma mesma
pedra.

• Manusear a cúpula cuidadosamente
para não amassar, movendo-a
preferencialmente pela lateral.

• Limpar regularmente a parte interna e
externa com esponja úmida e água.
• Não colocar sobre a cúpula objetos
pesados, móveis, plantas, etc.

• Não utilizar produtos químicos, solventes
ou abrasivos.

Não usar em nenhum produto abrasivos, solventes, amônia, cloro, álcool, assim como buchas, esponjas de aço ou similares.

METALS

os produtos e serviços oferecidos pelo sistema de energia elétrica, e, em seguida, a prestação de serviços de manutenção e reparação.


- de garantia.
de segurança e na perda automática
Qualquer alteração resultará em falhas
máticas.
corcor com um o especificações téc-
e o produto foi projetado para ser
a finalidade de uso.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Por favor leia este manual cuidadosamente e guarde-o para futuras

Antes de iniciar a instalação ou qualquer manutenção, certifique-se que a energia elétrica está desligada.

CASTEL
CAS1PD01DR10



A garantia não abrange:

- Lâmpadas, transformadores e/ou acessórios com garantias específicas (ex. LED integrado)
- Defeitos e avarias causados durante o transporte realizado pelo cliente.
- Manutenções, adaptações ou modificações realizadas por um profissional não habilitado.
- Manutenções, adaptações ou modificações realizadas sem autorização prévia da Bella Iluminação.
- Inobservância de quaisquer recomendações do Manual de Uso e Garantia.
- Danos causados pela falta de cuidado, uso indevido e diferente daquele pelo qual o produto foi projetado e uso de produtos de limpeza inadequados.
- Diferenças de tonalidades e/ou texturas devido a variações de lotes (tecido, mármore, madeira e pintura).
- Variações de tonalidade, textura e padrão da madeira e do mármore, decorrentes das características da própria natureza e singularidade do material.
- Descaracterização do produto causada por agentes externos, como água, maresia, ferrugem, fungos e outros.
- Problemas relacionados ao acondicionamento (produtos embalados durante longo período com plástico ou embalagens fechadas e abafadas) ou local inadequado onde o produto foi colocado, tais como: paredes com umidade, infiltração ou pouca resistência, áreas externas com exposição solar, chuva e outros.
- A solicitação de garantia deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido, mediante apresentação da **Nota Fiscal** de compra.

Para sua segurança, preencha os dados no ato da compra do produto.

Nota Fiscal / Cupom nº:

Data de aquisição:

Loja de aquisição do produto:

Distribuído por LUMIERE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
Rua Américo Brasiliense, nº 1923 - sl 1105 - Chácara Santo Antônio
São Paulo - SP | CEP: 04715-005 | CNPJ: 24.855.633/0001-40

SAC Bella: 11 3181 2244 • bellailuminacao.com.br




**IMPORTANTE:**


- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.

1


Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto.

**2**


Utilize a travessa (A) para marcar os pontos de furação.

**3**

Fure o teto (3.1) e instale a bucha (B) adequada para a fixação. Repita o processo para todos os pontos.


**4**

Fixe a travessa (A) com os parafusos (C) nas buchas (B) já instaladas.


**5**

Ajuste a altura desejada da corrente (D) soltando os elos com a rosca (E).


Ajuste o comprimento do cabo elétrico entre os elos da corrente.

**6**


Passe a haste (F) pelo centro da parte inferior (G).

**7**


Faça a ligação elétrica (H) entre os cabos da haste central e dos braços.

**8**


Ligue os fios da rede elétrica no conector (I) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.

**9**


Encaixe a canopla (J) na travessa (A) e fixe-a com os parafusos laterais (K).

**10**

Encaixe o acabamento inferior (L) na estrutura (G) para esconder os cabos elétricos; rosqueie o botão (M) na haste central (F) para fixar o acabamento.

**11**

Instale as lâmpadas (N).

**12**

Apoie os vidros (O) nos suportes (P).

Importante: Manuseie os vidros com cuidado para evitar a quebra.

