

[illegible][illegible]

CÓPIAS DE TECIDO

É importante evitar que a peça seja encardida, impedindo a regularização da interfibre e a consequente obtenção do produto. Para prolongar a vida útil do tecido, evite a deposição de sujeira e a formação de manchas. Evite também a utilização de produtos abrasivos, solventes e outros produtos químicos que possam danificar a fibra.

Desligue a energia ao retirar o plug da tomada antes de realizar a limpeza.


VÍDRAS E PLÁSTICOS

- Vidros devem ser limpos periodicamente com álcool e um pano macio.
- Plásticos (incluindo acrílicos e policarbonato) devem ser limpos somente com um pano macio e seco.
- Para sujeiras mais difíceis utilize sabão detergente neutro e água morna.
- Nunca utilize álcool para a limpeza de peças plásticas, principalmente acrílicas e policarbonato.

Referencias.

Antes de iniciar a instalação ou qualquer manutenção, certifique-se que a energia elétrica está desligada.

CHACO
CHAIPD01CH10



12
• MESES •
GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, incluindo o prazo legal de 90 dias previsto pelo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, contados à partir da data de aquisição.

A garantia não abrange:

- Lâmpadas, transformadores e/ou acessórios com garantias específicas (ex. LED integrado)
- Defeitos e avarias causados durante o transporte realizado pelo cliente.
- Manutenções, adaptações ou modificações realizadas por um profissional não habilitado.
- Manutenções, adaptações ou modificações realizadas sem autorização prévia da Bella Iluminação.
- Inobservância de quaisquer recomendações do Manual de Uso e Garantia.
- Danos causados pela falta de cuidado, uso indevido e diferente daquele pelo qual o produto foi projetado e uso de produtos de limpeza inadequados.
- Diferenças de tonalidades e/ou texturas devido a variações de lotes (tecido, mármore, madeira e pintura).
- Variações de tonalidade, textura e padrão da madeira e do mármore, decorrentes das características da própria natureza e singularidade do material.
- Descaracterização do produto causada por agentes externos, como água, maresia, ferrugem, fungos e outros.
- Problemas relacionados ao acondicionamento (produtos embalados durante longo período com plástico ou embalagens fechadas e abafadas) ou local inadequado onde o produto foi colocado, tais como: paredes com umidade, infiltração ou pouca resistência, áreas externas com exposição solar, chuva e outros.
- A solicitação de garantia deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido, mediante apresentação da **Nota Fiscal** de compra.

Para sua segurança, preencha os dados no ato da compra do produto.

Nota Fiscal / Cupom nº:

Data de aquisição:

Loja de aquisição do produto:

Distribuído por LUMIERE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

Rua Américo Brasiliense, nº 1923 - sl 1105 - Chácara Santo Antônio

São Paulo - SP | CEP: 04715-005 | CNPJ: 24.855.633/0001-40

SAC Bella: 11 3181 2244 • bellailuminacao.com.br



**IMPORTANTE:**


- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.

1


Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto.

**2**


Utilize a travessa (A) para marcar os pontos de furação.

**3**


Fure o teto (3.1) e instale a bucha (B) adequada para a fixação.

**4**


Fixe a travessa (A) com os parafusos (C) nas buchas (B) já instaladas.

**5**


Ajuste o comprimento do cabo soltando o parafuso lateral (D).

**6**

Ligue os fios da rede elétrica no conector (E) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.

**7**

Encaixe a canopla (F) na travessa (A) e fixe-a com rosqueando os parafusos laterais (G).

**8**

Apoie a borda do vidro (H) na luminária (I).

Atenção: manuseie o vidro com cuidado para evitar quebras.

